GT-534 FAQ

目錄

Q01	:傳送簡訊命令"@DIV"至 GT-534 確認 DI 狀態,都收到錯誤回應?	.3
Q02	: 無法使用 GT-534 Utility 設定 AI 的"重置時間",該如何解決?	.3
Q03	: 若想使用 GT-534 Utility 登入 GT-53, 需要先設置什麼參數嗎?	.3
Q04	:為何使用台灣之星的 SIM 卡無法註冊?	.3
Q05	:如何更新 GT-534 的韌體?	.3

Q01:傳送簡訊命令"@DIV"至 GT-534 確認 DI 狀態,都收到錯誤回應?

A01:請更新韌體至 1.09 以上版本

Q02:無法使用 GT-534 Utility 設定 AI 的"重置時間",該如何解決?

A02:請更新韌體至 1.10 以上版本

Q03: 若想使用 GT-534 Utility 登入 GT-53, 需要先設置什麼參數嗎?

A03:不需要設置任何參數,直接點擊"Login"按鈕即可

Q04:為何使用台灣之星的 SIM 卡無法註冊?

A04:台灣之星只提供3G服務,不支援GSM/GPRS系統

Q05: 如何更新 GT-534 的韌體?

A05:請依照以下步驟進行操作:

- 1. 關閉 GT-534 的電源
- 2. 連接上方 I/O pin12 至 DC.+Vs, pin11 至 DC.GND



- 3. 連接 RS-232 至 PC
- 4. 開啟 GT-534 的電源, GT-534 會進入"韌體更新模式"(此時 STA LED 燈會呈現 800ms 亮/200ms 暗的狀態)
- 5. 執行韌體更新工具程式
 - (1) 選擇 PC 端的 COM port 編號
 - (2) 選擇韌體檔,例如: GT-534_V1.08.fw
 - (3) 點擊"Firmware Update"按鈕,若更新成功,下方訊息欄會顯示"Firmware Update Success! Please Reboot Module!"

Firmware Update Tool v1.04	
-1. Download Interface COM COM Port : 1 CUSB	www.icpdas.com
2. Firmware Path	
D:\GT-534資料\GT-534 FW Update\GT534_v	1.08.fw
	2 Browser
3. Firmware Update	
Click "Firmware Update" button to start firmw	vare updating !!
3-	Firmware Update
	Exit
řirmware Update Tool v1.04	
Firmware Update Tool v1.04	
Firmware Update Tool v1.04 1. Download Interface © COM COM Port :	
Firmware Update Tool v1.04 1. Download Interface © COM COM Port : © USB COM1 ▼	
Firmware Update Tool v1.04 1. Download Interface © COM COM Port : © USB COM1 ▼ 2. Firmware Path	www.icpdas.com
Firmware Update Tool v1.04 1. Download Interface © COM COM Port : © USB COM1 2. Firmware Path DVGT-53458781VGT-534 Fill Undate/GT534 v	www.icpdas.com
Firmware Update Tool v1.04 1. Download Interface	www.icpdas.com
Firmware Update Tool v1.04 1. Download Interface	vww.icpdas.com /1.08.fw
Firmware Update Tool v1.04 1. Download Interface	vww.icpdas.com
 Firmware Update Tool v1.04 1. Download Interface COM COM Port: USB COM1 2. Firmware Path D:VGT-534資料VGT-534 FW UpdateVGT534_v 3. Firmware Update Firmware Update 	vww.icpdas.com
Firmware Update Tool v1.04 1. Download Interface COM COM Port: CUSB COM1 ▼ 2. Firmware Path D:\GT-534資料\GT-534 FW Update\GT534_v -3. Firmware Update Firmware Update Firmware Update	vww.icpdas.com v1.08.fw Browser
Firmware Update Tool v1.04 1. Download Interface COM COM Port : USB COM1 2. Firmware Path D:VGT-534資料VGT-534 FW UpdateVGT534_v 3. Firmware Update Firmware Update	vww.icpdas.com v1.08.fw Enoweer dule ! Firmware Update

6. 關閉 GT-534 的電源,移除 I/O 接線,即完成韌體更新程序