

ICP DAS

WF-2572 常見問題與解答

FAQ Version 1.00

ICP DAS Co., Ltd.

2018-12-14

目錄

Q1: 如何透過工具程式讀取裝置的MAC	3
----------------------------	---

Q1: 如何透過工具程式讀取裝置的MAC

A1: 裝置MAC僅WF-2572在Infrastructure模式時，才需要設定。當使用者不確定裝置的MAC，可以按下“Get MAC”按鈕來取的裝置的MAC，下圖所示。讀取裝置的步驟如下所示：

步驟1: 先將電腦的網路線與裝置對接

步驟2: 在輸入裝置的IP

步驟3: 接下來按下“Get MAC”按鈕，會自動取得裝置的IP。

步驟4: 若MAC取得成功，會顯示成功訊息，如下圖所示。

備註: 電腦和裝置必須在同一個網段內。

